

## Eckverbindung: Geschlitz und Gestemmt

### Vorarbeiten und Arbeiten von Hand

- Japansäge	
- Feinsäge	
- Hobel	
- Verputzen, schleifen	
- schlitzen	
- absetzen	
- zinken	
- verleimen	
- Beschläge einlassen	

### Arbeiten mit Handmaschinen





- Oberfräse	
- Bohrmaschine	
- Rutscher	
- Stichsäge	
- Kippsäge	
- Lamello	

### Arbeiten mit stationären Maschinen

- Kehlmaschine A	
- Kehlmaschine B	
- Kreissäge A	
- Kreissäge B	
- Bandsäge	
- Kettenstemmer	
- Langlochbohrmaschine	
- Ständerbohrmaschine	
- Abrichtobelmaschine	
- Dickenhobelmaschine	
- Kantenschleifmaschine	
- Furnierpresse	

Die mögliche Richtzeit ist dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen!

Werkstoffliste	Mat.	Stk.	Länge	Breite	Dicke
Fries aufrecht	L/N	1	500	60	24
Fries unten	L/N	1	375	60	24
Fries oben	L/N	1	300	60	24



## Praktische Arbeiten

Grundlegende Berufsarbeiten (Teilprüfung)  
6. Semester

Verband Schweizerischer Schreinermeister  
und Möbelfabrikanten

Aufgaben-Nr.: 33.02.52.01

Massstab: 1:10 / 1:1

Plangrösse: 420 x 297

Datum: 15.02.06

Gezeichnet: ls